

Alla scoperta del vostro telefono

Voi disponete oggi di un apparecchio digitale ALCATEL First REFLEXES. Questo apparecchio, estremamente facile da utilizzare, è stato realizzato per apportarvi tutti i vantaggi della qualità del suono digitale.



Spia luminosa indicante la presenza di messaggi oppure una richiesta di richiamata.

Tasti preprogrammati

- Accedere ai vari servizi di messaggia.
- Deviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Accedere alla vostra rubrica personale.
- Ricomporre automaticamente l'ultimo numero chiamato (bis).
- Conversare simultaneamente a tre (conferenza).
- Annullare una richiamata.
- Essere richiamati automaticamente.
- Intercettare una chiamata su un altro apparecchio.

Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati

Insieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.

- 1 Inserire un oggetto piatto nella fessura.
- 2 Sollevare la mascherina.
- 3 Inserire la vostra etichetta stampata.
- 4 Rimettere la mascherina al suo posto.




TELEFONARE

Chiamare all'esterno o all'interno della ditta



Chiamare un secondo interlocutore



Chiamare dalla rubrica

■ Personale



■ Collettiva



Richiamare

■ L'ultimo n° chiamato



■ Con una richiesta di richiamata differita



Essere richiamati automaticamente



Intercettare una chiamata



ALCATEL 4200 R 3.0

Tabella dei codici

Una funzione può essere eseguita digitando il suo codice sulla tastiera numerica.

Funzioni	Codice		Funzioni	Codice	
	implicito	Il vostro codice		implicito	Il vostro codice
Annullamento della deviazione di tutte le deviazioni	790		Impegno del fascio principale	0	
Annullamento di una richiamata automatica	63		Inclusione	5	
Annullo richiamata	2		Intercettazione della chiamata di gruppo	72	
Apriporta			Intercettazione della chiamata di un apparecchio	71	
Assegnazione di linea	851, 853, 854		Invio codici MF	61	
Assegnazione di linea + avviso di tassazione	861, 863, 864		Messaggia scritta (richiamata differita)	67	
Avviso di tassazione	84		Messaggia vocale (codici riservati)	68 e 69	
Blocco/Sblocco	75		Non disturbare	793	
Chiamata degli apparecchi	da 100 a 227		Numeri abbreviati collettivi	da 8000 a 8399	
Chiamata dei gruppi	da 55 a 59		Ora dell'appuntamento (programmazione)		
Chiamata dei posti operatori	9		Parcheggio/ripresa da parcheggio	74	
Chiamata della messaggia			Passaggio in programmazione	70 o B	
Codice affari	60		Prenotazione	63 o #	
Conferenza	4		Protezione di una comunicazione	78	
Consultazione di chiamata in attesa	60		Ricerca persone	76	
Deviazione delle chiamate di gruppo	795		Richiamata alternata	3	
Deviazione immediata	791		Ritrasmissione dell'ultimo numero (bis)	77	
Deviazione selettiva			Rientro nel gruppo	797	
Deviazione su occupato	792		Risposta al ricerca persone	76	
Deviazione sul cercapersone	794		Risposta alla suoneria generale	73	
Flash	62		Seguimi	798	
Gruppi di diffusione	da *2 a *9		Sostituzione (codice affari)		
Impegno dei fasci secondari	da 50 a 54		Uscita dal gruppo	796	

Il vostro apparecchio vi permette di accedere ad una serie di funzioni che dipendono dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Potete programmare i vostri fasti e stampare nuove etichette. Consultare il manuale d'installazione o contattare il vostro distributore.

Nome : N° d'apparecchio:

N° di fax: N° di GSM:

E-mail:

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

PERSONALIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO

Scegliere la suoneria e regolarne il volume



codice della funzione
"Passaggio in programmazione"



melodia attuale
"Passaggio in programmazione"



pressioni successive per scegliere la melodia (8)



pressioni successive per regolare il volume (7)

Bloccare/sbloccare il vostro apparecchio



codice della funzione
"Blocco/Sblocco"



codice personale (4 cifre)
1515 di default



per bloccare



per sbloccare

PROGRAMMARE IL VOSTRO APPARECCHIO

Programmare il vostro codice personale

Il codice di default del vostro apparecchio è 1515.



codice della funzione
"Passaggio in programmazione"



codice attuale (4 cifre)



nuovo codice (4 cifre)



Programmare la vostra rubrica personale

La vostra rubrica è composta da 10 tasti (da 0 a 9) della tastiera numerica.



codice della funzione
"Passaggio in programmazione"



da 0 a 9



n° interno o esterno da registrare

Numeri della rubrica personale

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

GESTIRE VARIE CHIAMATE

Ricevere una seconda chiamata Richiamata alternata

Udite un segnale acustico.



codice della funzione
"Consultazione di chiamata in attesa"

Per passare da un interlocutore all'altro.



codice della funzione
"Richiamata alternata"

Trasferire una chiamata

Siete in comunicazione.



n° dell'apparecchio destinatario

Conferenza

Per conversare a tre.



conferenza stesso tasto per annullare

IN VOSTRA ASSENZA - AL VOSTRO RITORNO

Deviare le chiamate

- Verso un altro apparecchio
- Verso una messaggeria vocale (opzione)



deviazione



n° dell'apparecchio destinatario



codice della funzione del tipo di deviazione desiderata



numero della messaggeria

Annullare le deviazioni



programmare un altro tipo di deviazione

Rispondere ad una richiesta di richiamata

la spia luminosa lampeggia



la persona che ha effettuato la richiesta è richiamata

Consultare i messaggi vocali (opzione)

la spia luminosa lampeggia



seguire le istruzioni della guida parlante

codice della funzione "Messaggeria vocale"

ALCATEL

First
REFLEXES